AkuWand Next Gen masažni vibrator (30 cm)

Vzdrževanje

Vodoodporno masažno glavo lahko operete v trenutku. Pred vsako uporabo in po njej napravo temeljito namastite in sperite z mlačno vodo. Čistila za erotične pripomočke s površine odstrani tudi mikroskopsko umazanijo, ki je na prvi pogled ne bi opazili. Na koncu igračo osušite z brisačo in jo shranite v originalno škatlo ali vrečko iz blaga. Vse erotične pripomočke shranjujte ločeno. S tem preprečite, da bi se dotikali drug drugega. Različni materiali pogosto kemično reagirajo drug na drugega in za seboj puščajo neprijetne modrice ali barvne madeže.

Polnjenje

Čeprav proizvajalec pošlje napravo približno do polovice napolnjeno, priporočamo, da jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite, saj boste tako podaljšali življenjsko dobo in življenjsko dobo baterije. Igračo polnite z magnetnim kablom USB, ki je priložen v paketu. Okrogli konec pritrdite na dve srebrni piki, ki ju najdete na zadnji strani ročaja, tik nad njegovim spodnjim srebrnim robom. Nato drugi konec kabla priključite na banko za napajanje ali prek adapterja za izmenični tok v električno vtičnico. Med polnjenjem bo na digitalnem zaslonu vidna beseda "Charging" (polnjenje), posamezne celice pa bodo utripale v ikoni baterije na dnu zaslona. Ko se pripomoček napolni, bo na zaslonu prikazan napis "Charged" (Napolnjeno). Polnjenje traja približno 3 ure, nato bo igrača vibrirala do 2 uri naenkrat (odvisno od izbrane jakosti vibriranja).

Upravljanje

Enostavnega upravljanja s tremi gumbi se hitro naučite. Masažni vibrator vklopite z dolgim, približno dvosekundnim pritiskom spodnjega gumba s simbolom ON/OFF. Orodje takoj zavibrira pri 1. programu vibriranja in njegovi najnižji intenzivnosti.

Kratki pritiski na srednji gumb z navpičnimi črtami poljubno povečajo intenzivnost vibriranja. S kratkimi pritiski zgornjega gumba s simbolom valovanja ponovno spremenite način vibriranja.

Ko želite masažno glavo izklopiti, pritisnite in približno 2 sekundi držite spodnji gumb ON/OFF.

Vibracijski programi

Vsakega od 10 programov vibriranja lahko nastavite na 4 jakosti vibriranja.

1. Klasično enakomerno vibriranje
2. Srednje hitro pulzno vibriranje
3. Hitro pulzno vibriranje
4. Kratko počasi naraščajoče in padajoče vibriranje
5. Dolgo počasi naraščajoče in padajoče vibriranje
6. Hitro in kratko pulzno vibriranje
7. Izmenični kratki in dolgi impulzi

Prodajalec:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Češka republika
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Ali v navodilih kaj pogrešate? Potrebujete pomoč?

Pišite nam na zdravo@sexyelephant.si
Ali pokličite +386 177 786 85

Naslov za vračilo/reklamacijo

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
Češka republika
736 01 Havířov - Šumbark

8. Hitro stopnjevano intenzivno vibriranje
9. Deset kratkih impulzov, ki jih zamenjata dva daljša impulza
10. Trije kratki impulzi se izmenjujejo z enim dolgim impulzom

Vodoodpornost

AkuWand Next Gen Masažni vibrator AkuWand Next Gen je vodoodporen. Tako bosta prhanje in sproščanje v kopeli z navalom slastnih vibracij postala lahkotna.

Dizajn in zasnova

Masažni vibrator je videti kot mikrofon. Ima okroglo glavo, ožji vrat in dolg, kvadraten ročaj, ki ga je enostavno držati. Na sprednji strani najdete digitalni zaslon in tri gumbe za upravljanje. Spodnji del ročaja krasi srebrna konica, ki se lepo ujema s temno turkizno barvo pripomočka. Na splošno je igrača videti sodobno in razkošno.

Material

Jedro vibratorja je izdelano iz trdne plastike ABS, ki intenzivno prenaša vibracije. Celotna masažna glava je nato obdana z mehkim in gladkim silikonom. Ta ima hipoalergene lastnosti in neporozno površino, zaradi česar ga je enostavno očistiti. Silikonski material se zaradi svoje varnosti uporablja v medicinski in kozmetični industriji.

Barva

Elegantna temno turkizna barva v mat izvedbi je videti razkošno. Z užitkom se boste potopili v globine intenzivnega užitka.

Dimenzije

Veliko masažno glavo je enostavno držati v roki in jo lahko pospravite v kovček na počitnicah.

- Skupna dolžina: 30 cm
- Dolžina glave: 7 cm
- Širina glave: 5,6 cm
- Dolžina ročaja: 23 cm
- Najširši del ročaja: 4,6 cm
- Naj ožji del ročaja: 3 cm
- Teža: 414 g

Varnostna navodila

18+: Ta izdelek je namenjen odraslim, starim 18 let ali več. Hraniti izven dosega otrok.

Pripomoček za spolno intimnost: izdelek je namenjen intimni uporabi. Pred uporabo se prepričajte, da ste popolnoma obveščeni o svojem zdravju in varnosti.

Prodajalec:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Češka republika
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Ali v navodilih kaj pogrešate? Potrebujete pomoč?

Pišite nam na zdravo@sexyelephant.si
Ali pokličite +386 177 786 85

Naslov za vračilo/reklamacijo

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
Češka republika
736 01 Havířov - Šumbark

Posvetujte se z zdravnikom: Če imate kakršna koli zdravstvena stanja ali pomisleke, vključno, a ne omejeno na bolezni srca, vaginalne ali medenične motnje, ali če ste noseči, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Varnost daljinskega upravljalnika: Daljinskega upravljalnika hranite proč od vode in vlage. Ne uporabljajte daljinskega upravljalnika v vlažnem ali mokrem okolju, da preprečite električni udar.

Opozorilo za alergike: Ta izdelek je izdelan iz materialov, varnih za telo. Če se med uporabo pojavi draženje ali alergijska reakcija, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

Varnost baterij: Uporabljajte samo priporočeno vrsto in velikost baterij. Ne mešajte starih in novih baterij ali različnih vrst baterij. Pravilno in varno zavrzite baterije.

Odgovorna uporaba: tega izdelka ne uporabljajte med vožnjo, upravljanjem s stroji ali v kateri koli situaciji, kjer bi motnja lahko povzročila poškodbe.

Nehajte uporabljati, če je poškodovan: Če opazite kakršno koli poškodbo izdelka, kot so razpoke ali raztrganine, takoj prenehajte z uporabo, da se izognete poškodbam.

Informacije o odstranjevanju odpadkov

Pri odstranjevanju izdelka upoštevajte ta priporočila:

1. Očistite izdelek: Prepričajte se, da je igrača temeljito očiščena z blagim milom in vodo, preden jo zavržete. Preden nadaljujete, se prepričajte, da je orodje suho.

2. Odstranite baterije: Če igrača vsebuje zamenljive baterije, jih odstranite pred odlaganjem. Baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi, saj so lahko škodljive za okolje.

3. Za posebna navodila glede odlaganja elektronskih naprav in osebnih stvari se obrnite na lokalni urad za ravnanje z odpadki.

4. Možnosti recikliranja: Nekateri lokalni reciklažni centri sprejemajo majhne elektronske naprave in lahko zagotovijo, da so materiali obdelani na okolju prijazen način.

5. Varno odstranjevanje: Če recikliranje ni mogoče, izdelek zavrzite v običajen koš za odpadke. Prepričajte se, da je varno zavit, da preprečite poškodbe sanitarnih delavcev.

Z upoštevanjem teh korakov lahko pomagate zmanjšati svoj vpliv na okolje in spodbujate odgovorne prakse odstranjevanja. Hvala

Prodajalec:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Češka republika
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Ali v navodilih kaj pogrešate? Potrebujete pomoč?

Pišite nam na zdravo@sexyelephant.si
Ali pokličite +386 177 786 85

Naslov za vračilo/reklamacijo

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
Češka republika
736 01 Havířov - Šumbark

Uvoznik in proizvajalec

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, Ostrava 70200, Češka, ID: 28642317
www.ruzovyslon.cz in info@ruzovyslon.cz
Sexy Elephant® je registrirana blagovna znamka.